

Štvorhranné pletivá



Klasické pletivá s prirodzenou eleganciou

 **RETIC**

SIETE PROFESIONÁLOV

200 cm

180 cm

160 cm

150 cm

125 cm

100 cm



Štvorhranné pletivá sú klasické ohradové pletivá, ktoré patria k štandardným druhom oplatenia. Vyrábajú sa z oceleového pozinkovaného resp. pozinkovaného a následne poplastovaného drôtu. Pletivo svojimi vlastnosťami spĺňa všetky požiadavky kladené na možnosť použitia, životnosť a estetiku.



SIETE PROFESIONÁLOV

Zmluvný partner:

EURO-ART, s.r.o. Školská 3142, 979 01 Rimavská Sobota

Tel.: 0903 269 926, e-mail: info@nerezploty.sk, web: www.nerezploty.sk

Štvorhranné pletivá

Štandardné balenie je 25 m, resp. 15 m v rolke, s výnimkou niektorých druhov pletív s malými okami, kde je balenie po 10 m v rolke. Konce roliek sú balené do fólie. Použitie týchto pletív, vzhľadom na ich vlastnosť dobrého kopírovania terénu, je v stavebníctve, poľnohospodárstve, pri oplotení rodinných domov a chát, na voliéry pre zvieratá, pri ochrane točivých strojov alebo pri oborových zábranách do lesov a pasienkov.

Štvorhranné pletivá pozinkované (Zn) s malými okami
Štvorhranné pletivá poplastované (PVC) s malými okami
(farba tmavozelená, RAL 6005)

| Veľkosť oka (mm) | Priemer drôtu (mm) | Výška (cm) | Dĺžka rolky (m) | Povrchová úprava |
|------------------|--------------------|------------|-----------------|------------------|
| 10 | 1,40 | 100 | 10 | Zn |
| 12 | 1,40 | 100 | 10 | Zn |
| 16 | 1,60 | 100 | 10 | Zn, PVC |
| 16 | 1,60 | 160 | 25 | Zn |
| 20 | 2,00 | 100 | 10 | Zn, PVC |
| 20 | 2,00 | 160, 200 | 25 | Zn |
| 30 | 2,00 | 100 | 25 | Zn |
| 40 | 2,00 | 100, 150 | 25 | Zn |

Štvorhranné pletivá pozinkované (Zn) bez napínacieho drôtu (BND)
Štvorhranné pletivá pozinkované (Zn) s napínacím drôtom priemer 3,10 mm (SND)

| Veľkosť oka (mm) | Priemer drôtu (mm) | Výška (cm) | Dĺžka rolky (m) |
|------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| 50 | 2,20 | 100, 125, 150, 160, 180, 200 | 25 (15) |
| 60 | 2,20 | 100, 125, 150, 160, 180, 200 | 25 (15) |

Štvorhranné pletivá pozinkované (Zn) s veľkými okami - oborové pletivo

| Veľkosť oka (mm) | Priemer drôtu (mm) | Výška (m) | Dĺžka rolky (m) | Povrchová úprava |
|----------------------|--------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 100 x 100, 150 x 150 | 3,10 | 1 - 4 m | 5, 10, 15, 20 m | Fe, Zn |
| 100 x 100, 150 x 150 | 3,50 | 1 - 4 m | 5, 10, 15, 20 m | PVC |
| 100 x 100, 150 x 150 | 4,00 | 1 - 4 m | 5, 10, 15, 20 m | Fe, Zn |
| 100 x 100, 150 x 150 | 5,00 | 1 - 4 m | 5, 10, 15, 20 m | Fe, Zn |
| 100 x 100, 150 x 150 | 6,00 | 1 - 4 m | 5, 10, 15, 20 m | Fe |

Štvorhranné pletivá poplastované (PVC) farba tmavozelená (RAL 6005)

| Veľkosť oka (mm) | Priemer drôtu (mm) | Výška (cm) | Dĺžka rolky (m) |
|------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| 40 | 2,50 | 100, 150, 200 | 25 |
| 50 | 2,50 | 100, 125, 150, 160, 180, 200 | 25 (15) |
| 60 | 2,50 | 100, 125, 150, 160, 180, 200 | 25 (15) |

Stĺpiky, bočné vzpery a príslušenstvo štvorhranných pletív

K štvorhranným pletivám doporučujeme nasledovné druhy stĺpikov, bočných vzpier a príslušenstva:

- stĺpik a bočná vzpera BPL - povrchová úprava poplastovaním, farba tmavozelená (RAL 6005) - štandardná výška 150, 175, 200, 220, 230, 240, 250, 260, 300 cm
Súčasťou stĺpika je čiapočka z PVC, súčasťou každej bočnej vzpery je násadka a háková skrutka s krytkou.
- stĺpik a bočná vzpera ZN - povrchová úprava pozinkovaním - štandardná výška 150, 175, 200, 220, 230, 240, 250, 260, 300 cm.
Súčasťou stĺpika je čiapočka z PVC, súčasťou každej bočnej vzpery je násadka a háková skrutka s krytkou.
- napínací drôt Zn (priemer drôtu 3,10 mm) a napínací drôt PVC (priemer drôtu 3,50 mm)
- viazací a ostnatý drôt (Zn a PVC)
- napínák Zn a PVC
- príchytka na napínací drôt
- opasok na prichytenie napínáku
- napínacia tyč
- očko na prichytenie napínáku
- skrutka na napínanie tyč



Nadstavec na stĺpik - bavolet



Napínací a viazací drôt



Stĺpik s príslušenstvom



Prichytka na napínací drôt



Násadka na bočnú vzperu s hákovou skrutkou



Opasok



Skrutka na napínaní tyč



Očko



Napínák



Spony do kliešti Rocafix



Čiapočka



Pätka stĺpika



Kliešte Rocafix




Držiak podhrabovej dosky



Pätka bočnej vzpery


Postup montáže:

1




Príprava: Do vopred vyhlbených dier priemeru 30 cm a hĺbky 50 cm osadíme profilové stĺpiky a zasypeme suchým betónom. Stĺpiky sú od seba vzdialené 2,5 m. Každý začiatkový, koncový a rohový stĺpik musí mať jednu resp. 2 vzpery.

2




Obojstranná vzpera musí byť aj na každých 30 m plotu a pri každej zmene smeru plotu. Bočné vzpery sa upevňujú pomocou násadky a hákovej skrutky (sú súčasťou vzpery) v 2/3 výšky stĺpika nad terénom.

3




Po zasypaní stĺpikov suchým betónom a ich vyrovnaní do správnej výšky a smeru necháme betón vytvrdnúť podľa počasia 3-5 dní.

4




Na stĺpik pomocou opasku prichytíme napínací skrutkou na napínaciu tyč. V prípade, že sa jedná zároveň o začiatkový aj rohový stĺpik, na opasok pridáme aj očko na prichytenie druhého napínáku. Vyvrtáme diery v príslušných výškach stĺpikov a osadíme prichytky na napínací drôt.

5




Keďže s jedným napínákom môžeme napnúť max. 50 m napínacieho drôtu, na zodpovedajúci stĺpik pripevníme obdobne napínáky a pomocou vidlicového kľúča vyšponujeme napínacie drôty. Po napnutí drôtov tieto zasunieme do prichytiek upevnených na stĺpkoch a dotlačíme háčik, ktorý je súčasťou prichytky. Toto nám zaistí stále napnutie napínacieho drôtu medzi stĺpkami.

6




Odvinutú časť rolky oprieme o začiatkový stĺpik a pomocou napínacej tyče, ktorú navlečieme cez očko na skrutke na napínaciu tyč a cez prvé oká na pletive prichytíme pletivo o stĺpik. Alternatívne môžeme pletivo prichytiť len viazacím drôtom.

7



Rolku pletiva úplne rozvineme a oprieme o napínacie drôty a zaistíme viazacím drôtom. Potom pletivo postupne natahujeme a vždy na každom stĺpiku priviažeme viazacím drôtom. Ak potrebujeme nadpojiť pletivo, tak točivým spôsobom vyberieme poslednú špirálu na pletive, koniec a začiatok rolky pritiahneme k sebe a špirálu zaskrutkujeme naspäť.

8



Horný a spodný napínací drôt zasunieme medzi spodné a horné oká pletiva a v strede pletivo uchytime (minimálne 3x medzi stĺpikom) viazacím drôtom resp. sponami Rocafix. Koniec pletiva upevníme tak, že pri poslednom stĺpiku vypletieme špirálu a pletivo priviažeme viazacím drôtom.